Panasonic

取扱説明書

ジューサーミキサー(家庭用)

ыт МJ-M32 · MJ-M22

ジューサー(家庭用)

品番 MJ-M12





MJ-M22

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使い ください。
- ●ご使用前に「安全上のご注意」(6~7ページ) を必ず お読みください。
- ●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を 確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

保証書別添付



MJ-M12

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で 「ご愛用者登録」をしてください。(裏表紙ご参照)

手作りのヘルシーメニューを食卓へ

●お買い 上げの品番により付属品の数が異なります。

MJ-M32

MJ-M22

MJ-M12

MJ-M22

下記は別売部品として

●販売店でお買い求めください

※パナソニックの家電製品直販サイト

「パナセンス」でもお買い求めいただけ

豆乳サーバー完成品

ミキサーコップ完成品

カッター着脱ホルダー

スイートバー

ミルコップ完成品

●部品番号

●部品番号

●部品番号

●部品番号

●部品番号

お求めいただけます。

ます。(裏表紙)

MJ-M12

をお買い 上げの方へ

※2012年2月現在

AJA20-135-W2

AVA29-211W1S

AVF26-211-W1

AVA43-211-W1

AVA14-211-W1

ジューサー

●カッターで野菜や果物を細かく すりおろしエキスを絞り出す

●濃度の切り替えができる こい :食物繊維たっぷりで濃厚な

ジュース ふつう: なめらかな飲み口で素材の

味を楽しむジュース

●すっきりフィルターで、さらりとした。 飲み口ですっきり飲みやすいジュース





豆乳 サーバー

●手軽に豆乳



(別売)

(別売)

豆乳サーバー完成品 豆乳サーバー完成品

ミキサー



●カッターで食物繊維を細かく しながら、野菜や果物を かくはん



(別売)

ミキサーコップ完成品 カッター着脱ホルダー

スイート バー

●牛クリームなどを使った スイーツが手軽に!



(別売)

・スイートバー

(別売)

・ ミキサーコップ完成品 カッター着脱ホルダー ・スイートバー

ミル

●乾燥材料の粉砕

●水分の多い材料のすりつぶし



(別売)

(別売)

・ミルコップ完成品

・ミルコップ完成品

もくじ

確認とご注意

安全上のご注意

毎日の使い方

ジューサー

各部の名前と扱い方 ジューサーの使い方

豆乳サーバー

豆乳サーバーの使い方(豆乳を作る)

14

18

22

24

26

各部の名前と扱い方

カッターの取り外し・取り付け方

ミキサーの使い方

スイートバー

スイートバーの使い方(バニラアイスを作る)

各部の名前と扱い方

ミルの使い方

必要なとき

お手入れ

故障かな?

保証とアフターサービス

モーターの保護装置について

仕様

2

お使いになる前に(付属品を確認する)

ページ

6

ミキサー

16

20

ミル

28


30

32


35

お使いになる前に(付属品を確認する)

●お買い上げの品番により付属品の数が異なります。お使いになる前に、まずご確認ください。







付属品

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を 区分して、説明しています。



荷女/┴─ 「死亡や重傷を負うおそれがある **|| || ||** || 内容」です。




注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。

実行しなければならない内容です。



発火や、 けがなどを 防ぐために…

小警告

■電源プラグやコードは



次のことをしない

(ショート・絶縁不良・劣化などによる発火・感電の原因)

●電源プラグ・コードを傷めない

傷付ける、加工する、高温部に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重い物を載せる、束ねる、挟み込む など

- ●コードが傷んだり、コンセントの差し込みが緩いときは使用しない
 - → コード・電源プラグの修理は販売店にご相談ください。
- ●ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしない
- ●コンセントや配線器具の定格を超える使い方や交流 100V 以外での使用はしない (たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因)



次のことを守る

●電源プラグは根元まで確実に差し込む

(発煙・発火・感電の原因)

●電源プラグのほこりなどは定期的に取る

(ほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり火災の原因)

➡ 電源プラグを抜き、乾いた布でふく。



カッターや回転部を 露出したままで 運転しない

(けがの原因)





異常・故障時には直ちに使用を中止し、 電源プラグを抜く (発煙・発火、感電、けがの原因)

<異常・故障例>

- ●電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- コードに傷が付いたり、通電したりしなかったりする。
- ◆本体が変形したり、異常に熱くなったりする。
- 使用中に異常な回転音がする。
- ●ミキサーコップ・ミルコップにひび割れなどができた。
- ➡すぐに販売店に点検・修理を依頼してください。

■本体は



次のことをしない

●取り扱いに不慣れな方 だけで使わせたり、 乳幼児に触れさせたり しない

(感電・けがの原因)



●本体を水につけたり、 水をかけたりしない

(感電・ショートによる発火の原因)

●自分で絶対に分解や 修理、改造をしない

(火災・感電・けがの原因)

- ➡修理は販売店にご相談 ください。
- ●投入口やミキサーコップ の中に、指・スプーン・ はしなど調理材料以外を 入れない

(けがの原因)

注意

■取り扱いに注意!



次のことをしない (けがの原因)

- ●カッターは鋭利なため、直接手を触れない
 - ●カッターの取り外し、取り付け、お手入れ、保管時は 特にご注意ください
- ●運転中に移動させない
- ●不安定なところで使わない
- ●布、ビニール、紙、おぼんなどの上で使わない
 - ●本体が回ったり、移動することがあります
- ●保護スイッチを細い棒などで押さない
- ●保護スイッチを押した状態でスイッチを入れると 回転部が回転します
- ●運転中にクランプボタンを押さない
- ●運転中にミキサーコップ・コップふた・ミルコップ・ 豆乳サーバーの取り付け、取り外しはしない
 - 使用中、途中で材料を加えるときは必ずスイッチを切る

■ガラス製部品の取り扱いに注意!



↑ 次のことをしない

- ●傷が付くような使い方をしない
- ●市販の氷などのかたい材料を入れない
- ●金属製のスプーンやへらなどは使わない (割れるおそれ)
- ●60℃以上の熱い材料を入れない

(吹きこぼれによるやけどや、コップ割れによるけがの原因)

■電源プラグやコードは



次のことを守る

- ●使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く (絶縁劣化による感雷や漏雷火災の原因)
- ●電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず 電源プラグを持つ

(感電やショートによる発火の原因)



次のことも守る

(けがの原因)


- ●電源プラグを抜き差しするときは、 スイッチ「切」を確かめる
- ●部品の取り付け・取り外しやお手入れは、 スイッチを切り、電源プラグを抜く
 - ●カッターの回転が止まってから、各部品を本体から外す。

| 各部の名前と扱い方

※ご使用の前に各部品を洗ってください。(P.28)

※太陽光・蛍光灯などの光が当たると、ふたや本体の 樹脂の色が多少変化することがありますが、性能など 問題はありません。

カッター(回して取り外せます)



※お手入れ後は、必ずカッターをスピンナーに

※カッター保護シートを外す。

取り付けてください。



(付けたままスイッチを入れると) 故障の原因になります。

スピンナー

■振ると水の音がするのは?





異常振動を防ぐために液体を 入れているためです。 異常ではありません。

保護スイッチ

※安全装置です。

各部品を本体に正しく組み立てないと、 スイッチが入りません。





押し込み棒

分解のしかた

◀ クランプボタンを押し下げ、ふたを外す



🤈 スピンナー、容器を外す



3 カセットフィルターを外す ①凸部を回す

MIIIIIIII



②取っ手を起こして 持ち上げる

※すっきりフィルターを 使ったときは、すっきり フィルターも同時に出る ことがあります

※カッター保護シートを外す

■ すっきりフィルターを使ったときは ■

◢ すっきりフィルターを外す



各部の名前と扱い方

組み立て方

◀ カセットフィルターをスピンナーに 取り付ける(ジュースの濃度を決める)

取っ手を倒し、つのを切り欠きにはめる (4か所) ※濃度は、つので合わせる。

お好みの濃度横の切り 欠きに入るように (はめてください。

「ふつう」を

「こい」を

切り欠き

選ぶとき 選ぶとき (ふつう こい)

🤈 本体にセットする



②スピンナー


※スピンナーとカッターが 浮いていないか確かめる

1)容器

③カセットフィルターが止まるまで左に回す

※確実に止まる位置まで回しているか 確かめる

/正しく取り付けないと、 回転中にカセットフィルター が浮き、カセットフィル ターやふたが削れることが



※ふたをセットするまで、容器は浮いて いますが異常ではありません

ふたをセットする 「カチッ」と音がするまで押さえる

> ※かたいときは、つのが 切り欠きの中にはまって いるか見直す



すっきりフィルター

すっきりフィルターの使い方

- ●さらりとした飲み口ですっきり飲みやすい ジュースにしたいとき /種類や鮮度によりジュースに果肉が残る ことがあります。
- ●りんごだけを絞るとき
- ●やわらかくなった材料を絞るとき
- ※種類や鮮度により、ドロッとしたジュースに なり、容器から漏れることがあるため

セットのしかた

すっきりフィルターをスピンナーに 入れる



突起がある方を上にする



カセットフィルターをスピンナーに 取り付け、つのを「ふつう」に合わせる (すっきりフィルターとスピンナーの間に入れる)



※取っ手を倒し、

つのを「ふつう」横 の切り欠きに入る ようにはめる (4か所)

- 本体にセットする (左記2と同じ)
- **ふたをセットする** (左記3と同じ)

お願い

- ●カセットフィルターと同時に使用してください。
- ●にんじんだけを絞らないでください。 ※異常振動することがあるため
- →他の材料と混合するジュースのみ使用する。
- ・一度に絞るときのにんじんの最大量は200gまで。
- ・にんじんを一番最初に入れる。

ジューサーの使い方

禁止材料(例)

●粘りけの強いもの バナナ・モロヘイヤ とろろいも



●果肉が多く、容器から 流れでにくいもの

> かき・もも・いちご キウィ・パイナップル …など



容器から漏れます

- ●水分の少ないもの くこ・よもぎ



●繊維の多いもの

しょうが・ごぼう …など

※約10g以下なら絞れます。

→うまく絞れません カッターが目詰まりし、異常振動の原因に なります

材料は、比較的水分の多い野菜や果物が適しています。

- ●トマトやグレープフルーツなどは、果肉が混ざり やすいため、とろみのあるジュースになります。
 - →ジュースが容器に残りやすいので、容器を外して 付属のへらでかき出す。
- ●ぶどうなどの小さい種は、投入口から飛び出ること があります。
 - →材料を投入してすぐに押し込み棒で押さえる。

下ごしらえ

投入口に入る大きさに切る





りんご /8つ切りに \ \へたを取る /

レモン /4つ切りに) して ∀皮をむく

●りんごなどのかたいへたは 取り除く。

> / カッターに引っ掛かると 異常音の原因





かんきつ類 / 皮をむいて\ 小房に

トマト

(8つ切り)





にんじん (6つ切り)

セロリ

●かたくて大きい種は取り除く。 (カッターが傷む原因)

葉菜類

よく洗い、投入口に入る 大きさに丸める



キャベツ・パセリ



●パセリ・青じそなどは包み込む。

ジューサーの使い方

絞る 取り出す セットする

本体にセットする

(組み立て方→P.10)

■すっきりフィルターを使う ときは

 $(セットのしかた <math>\rightarrow P.10)$

●お好みの濃度になっていますか?

ジュース内の食物繊維量


ふつう 少なめ

こい


多め

2 ジュース容器をセットし、 電源プラグを差し込む

ジュース容器の注ぎ口を本体側に向けて セットする。



「入」スイッチを押す



※スイッチを入れた直後に始動音 (大きめの音)がしますが、高速 回転させているためで異常では ありません。

材料を少しずつ投入口に入れ 押し込み棒で ゆっくり押し込む

繊維の多い材料から絞る

- ①根菜類(にんじんなど)
- ②葉菜類(キャベツなど)
- ③果物(りんごなど)



※材料を入れ終わっても、絞りきる までは押し込み棒を取り外さない。 「材料の切れ端や種が飛び出る ` ことがあります。

ジュースが落ちなくなったら スイッチを切り ジュース容器を外す





③滴下するので、 お手持ちのコップを

※ジュースを注ぐときは、ジュース容器 ふたが外れないように押さえる。

使用後は

電源プラグを抜く

- ■ジュースの出が悪いときは…
- →スイッチを切り、容器を外して付属のへらで かき出す。

お願い

- ージュースの漏れやかすの混入を防ぐために一
- ●繊維の多い材料から絞る(野菜→果物)
- ※りんごは最初に絞らない。 果肉が容器にたまりやすく、ジュース容器に 流れません。
- ●りんごだけを絞るときは、すっきりフィルターを
- ●材料は少しずつ入れ、ゆっくり押し込む
- ●投入口に水・ジュースなどを入れない
- ●絞りかすがたまったまま絞らない 異常音や振動も大きくなります。 →「絞りかすを捨てる目安 | (右上)

絞りかすを捨てる目安

●絞りかすが、絞りかす確認窓 に付着 しだしたとき



- ●下記の量(目安)を絞ったとき
- ・記載メニューを絞るとき:2人分
- ・一種類の材料を絞るときの例

りんご …… 中2個(400g) トマト …… 中3個(450g) みかん …… 中5個(500g) にんじん … 中2½本(500g) / すっきりフィルター使用時に他の材料と

、混合するときは200g キャベツ …… 中½個(500g)

※材料の種類・質・大きさなどにより異なります。

かすの捨て方

- スイッチを切り、スピンナーを外し、 カセットフィルターを取り出す (分解のしかた→P.9)
- かすを捨てる
 - ①周囲を指で 押さえてかすを 浮かせる。



②上下に振って かすを落とす。



- ③スピンナーとカセットフィルターを 水洗いする。
- ※続けて使う場合も、かすを残さない ようにする。

(すっきりフィルターを使ったときは)

- 3 すっきりフィルターに付いた かすを付属のへら付きブラシ (へら部分)で取る
 - ※取れないかすは、付属のブラシで 水洗いする。

豆乳サーバーの使い方(豆乳を作る)



材料(1回分の目安)

①乾燥大豆…… 100g ②水(浸水用) …… 適量(600mL) ③7k····· 350mL

下ごしらえ

乾燥大豆を洗い、水(600mL)に 浸しておく

浸水の目安

8時間(冬場は長めに浸水) ※水面が泡立つまで浸さない。

- ■浸水出来ているか確かめるには…
 - ●大豆を半分に割る





全体に白っぽい 中心と周囲の色が違う

●水煮や下ゆでなど、加熱された大豆 からは作れません。

MJ-M22

MJ-M12

をお買い上げの方へ


「豆乳サーバー完成品 | を別売部品と してお求めいただけます。(P.3)

セットする

ジュース容器と 豆乳サーバーを本体にセットし 水切りした大豆・水(350mL) を入れる ※大豆を浸した水は使わない



電源プラグを差し込み 「入」スイッチを 押す




水投入ボタンを押し続ける (豆乳サーバーの水がなくなるまで)

絞る



- ●必ず豆乳サーバー付属のへらを使い、 大豆をかき落とす。
- ●大豆がすべて落ちたら、豆乳サーバー 付属のへらで大豆の投入口にふたを する。(大豆の飛び出しを防ぎます。)

水がなくなってから 約30秒間運転を続けたあと スイッチを切る



使用後は

電源プラグを抜く

絞った豆乳を鍋に移し 加熱する



- ①中火で沸騰させる。
- ②火加減を調節しながら 約5分間、沸騰させる。
- ※焦げ付いたり、ふきこぼれないように 常にかき混ぜる。

加熱する

おからの作り方

■カセットフィルター内の生のおからを加熱する



- ①生のおからを取り出す。 →P.13「かすの捨て方 |
- ②フライパンに移し、中火で 約5~10分加熱する。

青臭さがなくなり、パラパラ になるまで加熱する。

- ※焦げ付かないように、常にかき混ぜる。
- ※油は使わない。
- ●市販品のおからに比べて、粗めのおからになり、 粒が残ることがあります。

お願い

- ●ジューサー回転中に、豆乳サーバーを持ち上げない。 ′おからが粗くなります。 √また豆乳の濃度が薄くなります。
 //
- ●水投入ボタンは、必ずジューサーが回転している ときに押す。 (故障の原因になります。)
- ●すっきりフィルターは使わない。

■連続して使うときは

●生のおからは、1回ごとにカセットフィルターから 取り除く。

′豆乳やおからがあふれ出し、故障の原因に` \ なります。

■豆乳・おからをおいしく作るために

- ●ジューサーで絞った生の豆乳やおからは、すぐに 加熱しましょう。
- ●絞った生の豆乳を鍋に移すときに泡を取り除き ましょう。

(豆乳の青臭さや苦味の原因になります。)

■1回で出来る目安(加熱後)

●豆乳 約300mL

●おから 約50~80g

保存期間

冷蔵庫で1日 豆乳 おから

おから 冷凍庫で1か月 (ラップに包む)

※加熱していない生の豆乳・おからは 保存しないでください。


(腐敗の原因になります。)

豆乳サ

ミキサー

各部の名前と扱い方

※ご使用の前に各部品を洗ってください。(P.29)



ミキサーコップ(容器)

●ガラス製

※気泡が入っていることがありますが、 使用上差し支えありません。

※耐熱ガラスではありません。

最大目盛り 約700mL -

最小目盛り 約250mL-

ミキサーパッキン-

(お買い上げ時はミキサーカッターにセット) されています

ミキサーカッター

■ミキサーコップへの取り付け、取り外し途中でいったん止まるのは?

ミキサーコップから不意にミキサーカッターが 外れて落下を防ぐためです。 異常ではありません。

保護スイッチ

※安全装置です。

各部品を本体に正しく組み立てないと、 スイッチが入りません。


MJ-M22 を お買い上げの方へ

「スイートバー」を 別売部品として お求めいただけます。 (P.3)

MJ-M12 を

お買い上げの方へ

「ミキサーコップ完成品」 「スイートバー」 「カッター着脱ホルダー」 を別売部品としてお求め いただけます。(P.3)



本体

お願い

- ●各メニューの1回に作れる量を守る。(量が少ない場合は、材料がふたに)飛び散ることがあります。
- ●かき氷以外は、必ず液体や水分の多い 材料を入れてかくはんする。

(液体がないと、空回りしてうまくできません。

- ●空運転をしない。(故障の原因になります。)
- ●連続して使うときは4分ごとに、 2分以上休ませる。 (故障の原因になります。)
- ●氷は、家庭用冷蔵庫で作った約2.5cm角 (約15g)以下の角氷を使う。

/ 大きすぎたり市販の氷を使うと、故障の原因になったり、ミキサーコップが割れるおそれがあります。

↓ また、かき氷は角氷が小さすぎると、↓ うまくかくはんできないことがあります。

■カッターが空回りして うまくできないときは…

- ①「切」スイッチを押し、完全に回転が 止まってからミキサーコップを本体から 外す。
- ②へらなどでかき混ぜる。
- ③本体に載せ、もう一度「入」スイッチを 押す。
- ●直らないときは、材料を減らす。

■異常音や振動が大きいときは…

- 「切 | スイッチを押し、材料を減らす。
- ※ミキサーカッターのミキサーコップへの 締め付けも確認してください。

■運転が止まったときは…

- ●「切」スイッチを押し、材料を半分に減らす。→P.34「モーターの保護装置について」
- ※かき氷は、カッターに氷が引っ掛かって 運転が止まりやすくなります。
- →いったん氷を取り出し、引っ掛かった 氷を水で流して取り除く。

禁止材料(例)

- ●市販の氷(大きく、かたい)
- ●かたいもの

乾燥大豆 穀類 うこん 乾物(じゃこ・干しえびなど)類 冷凍した食材(野菜や果物など)

…など

※かきやプラムなどはかたい種を取り除いてください。

●肉・魚類





●粘りけの強いもの・水分の少ないもの

流動食づくり ゆでたじゃがいも とろろいも ジャム




…など

→カッターやミキサーコップ破損、モーター故障の原因になります


カッターの取り外し・取り付け方


ミキサーカッター、 スイートバー(M32のみ)の


取り付け、 取り外しには











ミキサーの使い方

下ごしらえ セットする かくはんする 取り出す

やわらかい材料

2~3cm角に切る





かんきつ類 (皮をむいて) 小房に

りんご (皮をむいて) 芯を取る

かたい材料 1cm角に切る



にんじんなど(皮をむく) ※大きいとうまくかくはんできないことがあります。

葉菜類

よく洗い、2cm角に切る



- ●特にこまつ菜などはよく洗う。
- ●ケールは茎の太い部分を取る。

1 ミキサーコップに材料を入れる (ミキサーカッターが付いていることを確認する)

●必ずやわらかいものから入れる。

(角氷・かたいものを先に入れると、カッターに、引っ掛かって、運転が止まりやすくなります。)

①液体

(水・牛乳など)



②やわらかい果物・野菜類




③かたい野菜類(にんじんなど)

④角氷






🥎 コップふたをし、本体にセットする



■コップふたの取り付け方


- ①形状に合わせる
- ②カチッと音がするまで 押さえる
- ※コップふたが確実にセットされていないと、安全装置が働き、 動きません。

3 ^{電源プラグを差し込み} ふたを押さえながら 「入」スイッチを押す



※ふたを押さえていないと、材料が飛び出す ことがあります。

4 スイッチを切り、 クランプボタンを押しながら 本体から外す



5 コップふたを外して調理物を取り出す

●調理物を取り出すときは、 付属のへらを使い、器に移す。



※金属製のへらを使うとミキサーコップに 傷が付き、割れるおそれがあります。

使用後は

電源プラグを抜いて すぐにお手入れして ください

■コップふたの取り外し方





材料(4人分)

①生クリーム(ホイップ用) ··· 200mL ②卵苗…… M寸1個 ③牛乳.....50ml ④砂糖…… 大さじ4 ⑤バニラエッセンス…… 少々

●必ず記載量で作る。

※配合を変えるとうまくできない ことがあります。

下準備

- ●材料・器(グラス)は、あらかじめ 冷蔵庫(約5℃)で冷やしておいた ものを使う。
- ●ミキサーコップの水分・油分を よく拭いてから使う。
 - ※水分・油分が混ざると、うまく かくはんできません。

MJ-M22 をお買い上げの方へ

「スイートバー」を別売部品として お求めいただけます。(P.3)

MJ-M12 をお買い上げの方へ

「ミキサーコップ完成品 | 「スイート バー | 「カッター着脱ホルダー | を別売 部品としてお求めいただけます。 (P.3)

ミキサーコップにスイートバー **を付ける**(P.19)

ミキサーコップに材料を入れる

セットする

●材料の番号順にミキサーコップに入れる。

コップふたをし(P.20) 本体にセットする



回転させてから


セットし直して

ください。

電源プラグを差し込む


厂 コップふたを押さえながら 「入」スイッチを押し、 1~2分かくはんする

かくはんする



※ふたを押さえていないと、材料などが 飛び出すことがあります。

スイッチを切り、 クランプボタンを押しながら 本体から外し、ふたを外す (P.21)



使用後は

電源プラグを抜いて すぐにお手入れしてください

冷やし固める

付属のへらでかき出し 金属製の容器などに流し入れ、

冷凍庫で3~4時間 冷やし固める

●冷凍庫で冷やし固める途中で、 30~40分おきにスプーンなどで かき混ぜると、空気が含まれてより 食感がよくなります。

アイスクリームに混ぜるとき

- ●板チョコ … 刻む
- **●レーズン、ブルーベリー、ゆで小豆**など … そのまま
- **●フルーツ類** … 1 cm 角に切る

目安量:30~50g

■かくはん時間の目安

- ●動物性生クリーム … 1分~1分30秒
- ●植物性生クリーム ··· 1 分30秒~2分
- ※生地の動きが止まったように見えたら 運転を止める。

生クリームについて

- ●ホイップ用をお使いください。
- ●種類によっては早く泡立つものもあります。 かくはん時間の目安を参考に、様子を 見ながらかくはんしてください。 (中央の穴が塞がり、生地の動きが 止まったように見えたら運転を止める。
- ■生クリームの泡立てには使わない (泡立ちすぎて分離しやすく、うまくできません。)

22

の使い

方(バニラア


イスを作る)

§ 各部の名前と扱い方

※ご使用の前に各部品を洗ってください。(P.29)

ミルコップ


- ●ガラス製
- ※気泡が入っていることがありますが、 使用上差し支えありません。
- ※耐熱ガラスではありません。



ミルコップ台

※安全装置付きです。

ミルコップとミルコップ台を正しく組み立て ないと、スイッチが入りません。 異物が付着しないようにご注意ください。




異物を付着させない。 また、固着しないように注意する。

保護スイッチ

※安全装置です。

各部品を本体に正しく組み立てないと、 スイッチが入りません。



MJ-M22

MJ-M12

をお買い上げの方へ

「ミルコップ完成品 | を別売部品として お求めいただけます。(P.3)

分解のしかた

ミルコップ台を回して外す




組み立て方

ミルコップ台を回してしっかりと 締め付ける

●ミルパッキンを付けなかったり締め付けが 足りないと液体や調理物が漏れます。



ミルパッキンは、溝をミルコップの ふちに正しくはめ込む



(正しくはめ込まないと液体が漏れます。)

禁止材料(例)

●レーズンなどの水分を抜いた 果物類



●たくあん・肉類など繊維や筋の多いもの






- →カッターに材料が引っ掛かって 回りません
- ●水分を加えない野菜のペースト・ 肉のすり身

※水分を加えると調理できます。

→カッターが空回りします

●かたいもの



…など

- →故障の原因になります
- ●ゆで卵・野菜のみじん切り



- →均一にできません
- ●ピーナツなど油分の出るもの
- ●昆布
 - →うまく粉砕できません

ミルの使い方

下ごしらえ セットする かくはんする 取り出す

水分のある材料

フライパンや電子レンジで 水分を飛ばして冷ます



ちりめんじゃこ・桜えび・大豆など

長い材料

1cmの長さに切る



乾燥わかめなど

乾燥小魚は

頭と腹わたを取り除き 大きいものは半分に切る



煮干しなど

1 ミルコップに材料を入れ ミルコップ台を締めて 本体にセットする




※載せたときは、ミルが 少し浮いている。

2 電源プラグを差し込み ミルコップを押さえながら 「入」スイッチを押す



- ※ミルを押さえていないと、スイッチが 入らない。
- ※回転中はミルがぐらつかないように しっかりと押さえる。

3 調理物を取り出す



使用後は

電源プラグを抜く

■異常音や振動が大きいとき

- 「切」 スイッチを押し、材料を減らす。
- ●運転中、「ピー」という音がすることがありますが 故障ではありません。

運転が止まったとき

●「切」スイッチを押し、材料を半分に減らす。→P.34「モーターの保護装置について」


お願い

- ●各メニューの1回に粉砕できる量を守る。(クックブックP.14~15参照)
- ●連続して使うときは 1.5分ごとに、3分以上休ませる。(故障の原因になります。)
- ●空運転をしない。(故障の原因になります。)
- ●「切」スイッチを押し、完全に回転が止まるまでミルコップから手を離さない。 (回転部が動いているため、けがの原因になったり、ゴムが摩耗します。)
- ●乾物類の粉砕直後は、カッターが熱くなっているため注意する。
- ●ミルパッキンの溝に粉などが入ったまま使わない。 (パッキンが外れやすくなります。)
- ●ミルコップは冷凍庫に入れない。(ひび割れができます。)



お手入れ

- ●電源プラグを抜いてから行ってください。
- ●洗ったあとは、乾いた布で拭いてください。



お手入れするときは

- ●カッターやガラス製部品の取り扱いに注意する
- ※欠けたりひび割れたものは使わない。
- ●洗剤を使う場合は薄めた台所用洗剤(中性)を使う
- ※ベンジン・シンナー・漂白剤・ナイロンたわし(研磨粒子部分)・磨き粉を使わない。 (表面を傷付けます。)
- ●40°C以上の湯・食器洗い乾燥機・食器乾燥器は使わない (樹脂部品が変形したり、ジュース容器・ミキサーコップ・ミルコップが割れる原因になります。)



故障かなっ

大ない。) (お問い合わせや修理を依頼される前にご確認ください。)

症状

原因

直し方

スイッチが 入らない

- ●正しく組み立てられていない
- ●本体に正しく載せていないため、 保護スイッチが押されていない
- ●正しく組み立てる
- ●両側のクランプがきっちり 掛かるまで押さえる

ジュースに かすが 混ざったり、 漏れたりする

- ●カッターを取り付けていない
- ●投入口に、水やジュースなどを 入れた
- ●絞る順序が違う
- ●一度に投入する量が多い
- ●絞りかすがたまったまま絞った
- ●種類や鮮度によって、ドロッと したジュースになり、容器から 漏れることがあります

- ●カッターを取り付ける(P.8)
- ●投入口に、水やジュースなどを 入れない
- ●繊維の多い材料から絞る
- ●材料は少しずつ入れ、ゆっくり 押し込む
- ●つど、絞りかすを捨てる(P.13)
- ●すっきりフィルターを取り付ける (P.10)

カッターが ぐらついている

●スピンナーと分離式のため、ぐらつきはあります。 異常ではありません。

途中で 運転が止まる

●モーターの保護装置が働いた

●絞りかすを捨てる(P.13、34)

- 豆乳などが あふれ出す
- ●連続して絞った

●カセットフィルターからおから を取り除く(P.13)

スイッチが 入らない

- ●正しく組み立てられていない
- ●ふたがきちんとしまっていない
- ●本体に正しく載せていないため、 保護スイッチが押されていない
- ●正しく組み立てる
- ●確実にふたをする
- ●両側のクランプがきっちり 掛かるまで押さえる

調理物が 漏れる


- ●ミキサーカッター、スイートバー が緩んでいる
- ●パッキンが付いていない
- ●ミキサーカッター、スイートバー をしっかり締め付ける(P.19)
- ●パッキンを正しく取り付ける (P.19)

空回りする

- ●氷が多すぎる
- / スムージー・シェイク・フローズン ドリンク・かき氷など氷の量が多いもの
- ●氷を減らす
 - →P.17「カッターが空回りして かくはんできないときは…」

途中で 運転が止まる

- ●モーターの保護装置が働いた
- ●材料を半分に減らす(P.34)



- ●ジューサー使用時は、スイッチを入れた直後に始動音(大きめの音)がしますが、高速回転させているためで 異常ではありません。
- ●スピンナーを振ると水の音がするのは、異常振動を防ぐため液体を入れているためで異常ではありません。

30

ミキサ

保証とアフターサービスはくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは

■まず、お買い上げの販売店へ ご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名 電話 \Box お買い上げ日 年

修理を依頼されるときは

「故障かな? | (30~31ページ)でご確認の あと、直らないときは、まず電源プラグを 抜いて、お買い上げ日と右の内容をご連絡 ください。

●製品名 ジューサーミキサー・ジューサー

●品 番

●故障の状況 できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、 おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

/ただし、すっきりフィルター・ミキサーパッキン・ミル パッキンは、消耗部品ですので、保証期間内でも「有料」 *∖と*させていただきます。

- ●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。
- ※修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 6年

当社は、このジューサミキサー・ジューサーの補修用 性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造 打ち切り後6年保有しています。

- ■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。
 - ※ご使用の回線 (IP電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
 - ●使いかた・お手入れなどのご相談は ………

パナソニック お客様ご相談センター 受付9時~20時 電話 タート 0120-878-365

●修理に関するご相談は

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 アリー 0120-878-554

上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください

【ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用さ せていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために 発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な 理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いた だきました窓口にご連絡ください。

■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

| 作力検用の相談の口に転送させていただく担合がでざいます

• 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。								
	札	幌 🕿	(011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7				
	旭	川 🏗	(0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166				
北海道地区			(0155)33-8477	帯広市西20条北2丁目23-3				
	越		(0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241(函館流通卸センター内)				
	青		(017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364				
	秋		(018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1				
	岩		(019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43				
東北地区	宮							
			(022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18				
			(023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75				
	福		(024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15				
	栃		(028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19				
	群		(027)254-2075	前橋市箱田町325-1				
			(029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3				
	埼		(048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2				
首都圏地区	千		(043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5				
			(03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17				
	山		(055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13				
	神奈	到 🕿	(045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16				
	新	湯 🕿	(025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14				
	石	川 25	(076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地				
	富	山 25	(076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4				
	福	井 🏗	(0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14				
	長		(0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11				
中部地区	静		(054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24				
	愛		(052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10				
	岐		(058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42				
	Ξ		(059)254-5520	津市久居野村町字山神421				
	滋		(077)582-5021	守山市水保町1166番地の1				
			(075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地				
A - 414 1-1 -	大		(06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5				
近畿地区			(0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地				
	和歌		(073)475-2984	和歌山市中島499-1				
	兵		(078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4				
	鳥		(0857)26-9695	鳥取市安長295-1				
			(0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33				
	松		(0852)23-1128	松江市平成町182番地14				
	出		(0853)21-3133	出雲市渡橋町416				
中国地区	浜		(0855)22-6629	浜田市下府町327-93				
	岡			(共口1) 下別可327-93 岡山市北区野田3丁目20番8号				
			(086)242-6236					
	広		(082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5				
	山		(083)973-2720	山口市小郡下郷220-1				
	香		(087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3				
四国地区	徳		(088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36				
	高		(088)834-3142	高知市仲田町2-16				
	愛	媛	(089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1				
	福		(092)593-8002	春日市春日公園3丁目48				
	佐		(0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044				
			(095)830-1658	長崎市東町1919-1				
九州地区	大		(097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35				
76711466	宮		(0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2				
	熊		(096)367-6067	熊本市健軍本町12-3				
	鹿児		(099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33				
	大	島四	(0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2				
沖縄地区	沖	縄	(098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11				
/ 中心心								
記去地 南廷平日は亦市にも	7 T L	**± 6 ± ± 4	マーナにいいゅうフネノ・					

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

0511

モーターの保護装置について

■モーターに負担がかかると、保護装置が働き運転が止まりますが、故障ではありません。 止まったままの状態から、次のようにして直してください。

「切」スイッチを 奥まで押す ●かき氷はいったん氷を 取り出し、引っ掛かった 氷を水で流す ●回らないときは、 もう一度「切→入」を行う

※上記の処置をしてもたびたび運転が止まるときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

仕樣

ジューサー使用時

※豆乳サーバー使用

電	源	交流 100 V 50 / 60 Hz 共用							
消費	電力	210	O W	230 W	_	_			
定格	時間	連	続	連続 (4分間運転、2分間) 停止の繰り返し)	連続 (2分間運転、4分間) 停止の繰り返し)	連続 (1.5分間運転、3分間) 停止の繰り返し			
回転	数	スピンナー カッター 10 (無負	6000回/分	10400回/分(定格容量水負荷時)	15000回/分 (無負荷時)	15000回/分 (無負荷時)			
定格容量		500 (ジュー		700 mL	300 mL (アイスクリームの場合)	●ドライメニュー 50 g (いり大豆の場合) ●ウェットメニュー 約200 mL(ミルコップ%)			
大きさ (約)	幅	18.2 cm	18.2 cm	18.2 cm	18.2 cm	18.2 cm			
	奥行	23.0 cm	23.0 cm	23.0 cm	23.0 cm	23.0 cm			
	高さ	32.2 cm	37.4 cm	37.5 cm	37.5 cm	28.8 cm			
質 量	3.0 kg		3.1 kg	3.2 kg	3.2 kg	2.3 kg			
コード長さ(約)		1.0 m							

ミキサー使用時

※スイートバー使用

ミル使用時

●この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。 また、アフターサービスもできません。

消耗部品/追加部品購入について

[2012年2月現在]

■ジュース容器(ふたなし)

■すっきりフィルター

部品番号: AJD05-124 部品番号: AJHO5-147-DO ■ミキサーパッキン

部品番号: AVE28-211

■ミルパッキン

部品番号: AVE14-121

■パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンスト でお買い求めいただけるものもあります。 詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。

Pana Sense http://club.panasonic.jp/mall/sense/

会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

pc http://club.panasonic.jp/

※このサービスは WEB 限定のサービスです。





●使いかた・お手入れなどのご相談は ·········

パナソニック 総合お客様サポートサイト

http://panasonic.co.jp/cs/

パナソニック お客様ご相談センター 365日 _{受付9時~20時}

電話 ダイヤル **0120-878-365** ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの 「87」と「340#」を押してください。

(番号を押しても案内が続く場合は、「※」ボタンを押してから操作してください。

■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187

■FAX フリーダイヤル 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 Open: 9:00 -17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

●修理に関するご相談は ……………

パナソニック 修理サービスサイト

http://club.panasonic.jp/repair/

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 タイヤル 0120-878-554

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

で使用の回線 (IP電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。 本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

愛情点検

長年ご使用のジューサーミキサー・ジューサーの点検を!



こんな症状はありませんか

- ●電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- ●コードに傷が付いたり、通電したりしなかったりする。
- ●本体が変形したり、異常に熱くなったりする。
- ●使用中に異常な回転音がする。
- ●ミキサーコップ・ミルコップにひび割れなどができた。

ご使用中止

事故防止のため、使用 を中止し、コンセント から電源プラグを抜い て、必ず販売店に点検 をご依頼ください。

パナソニック株式会社 ビューティ・リビングビジネスユニット

〒 673-1447 兵庫県加東市佐保 5 番地